

8700操作手冊

- (1)打開保護蓋。
- (2)按ON/OFF鍵打開電源，螢幕會同時顯示溫度及相對濕度。
- (3)按C/F鍵來轉換 $^{\circ}\text{C}$ 或 $^{\circ}\text{F}$ 的溫度顯示。

MN/MX鍵的功能

- (1)按住MN/MX鍵直到螢幕顯示 MIN，此時顯示的數字是存於記憶體中的最小相對溼度及溫度。
- (2)再按住MN/MX鍵直到螢幕顯示 MAX，此時顯示的數字是存於記憶體中的最大相對溼度及溫度。
- (3)要回到正常測量模式，只要再按住MN/MX鍵直到“MIN”或“MAX”沒有顯示於螢幕上。
- (4)要清除記憶體中的記錄，只要按下RST鍵直到全螢幕畫面閃爍。

HOLD鍵的功能

- (1)按住HOLD鍵直到螢幕顯示HLD，此時顯示的相對溼度及溫度會被暫停在螢幕上。
- (2)要回到正常測量模式，只要按住RST鍵，HLD會從螢幕消失。

td鍵的功能(8703)

- (1)按住td鍵直到td出現在螢幕上，此時顯示的是結露點溫度。
- (2)要回到正常測量模式，只要按住td鍵直到td從螢幕消失。

td/WBT鍵的功能(8705)

- (1)按住td/WBT鍵直到td出現在螢幕上，此時顯示的是結露點溫度。
- (2)再按住td/WBT鍵直到WB出現在螢幕上，此時顯示的是溼球溫度。
- (3)要回到正常測量模式，只要再按住td/WBT鍵直到WB消失在螢幕上。

型號：	8701
	8703
	8705

