

8928 可以连接电脑吗？

回复：

对于 8928 声级计，请注意只有模拟输出可用。3.5 毫米的输出插孔可用于连接外部测试设备。

提供了一个 AC rms 电压（最大值为 0.707V），它是模拟指针读数的线性表示。您可以将此输出连接到数据记录器、图表记录器等，以进行数据记录。



Question

Can 8928 be connecting to a computer?

Reply:

For 8928 sound level meter, please note that only analog output is available. A 3.5mm phono output jack is available for connection to external test equipment.

An AC rms voltage is provided (0.707V maximum) which is a linearized representation of the analog pointer reading. You can connect this output to a datalogger, chart recorder, etc. for datalogging purposes.

