

Step1	Step2	Step3	Step4	Step5	Result
环境空间	范围	叶片探头	电脑连接	数据记录	型号#
露天	风速+温度	机子、探头一体	需要	无	8903 AZ (Temp. Anemometer) ;
			不需电脑	无	8904 AZ (Temp. Anemometer)
	风速+风量+温度	机子、探头一体	需要	无	8906 AZ (Temp. Anemometer)
			不需电脑	无	8916 AZ (Temp. Anemometer)
			蓝牙	无	89161 AZ (Bluetooth Temp. Anemometer)
			需要	无	8901 AZ (Temp. Anemometer)
	风速+温度 +RH%	机子、探头一体	不需电脑	无	8918 AZ (Pocket RH% Anemometer)
			不需电脑	无	8917 AZ (Temp. RH Anemometer)
	风速+风量+温度 +RH%	机子、探头一体	蓝牙	无	89171 AZ (Bluetooth Temp. RH Anemometer)
			需要	记录器	9871 AZ (Anemometer Data logger Printer) ;
		机子、探头分离	需要	无	9671 AZ (Anemometer Data Logger) ;
			不需电脑	无	8912 AZ (BTU & RH% Anemometer) ;
	风速+风量+温度 +RH%+二氧化碳	机子、探头一体	不需电脑	无	8911 AZ (RH% Anemometer)
			不需电脑	无	8902 AZ (RH% Anemometer)
蓝牙			无	8919 AZ (Temp. RH/CO2 Anemometer) ;	
风速+风量+温度 +RH%+ 其他	机子、探头一体	不需电脑	无	89191 AZ (Bluetooth Temp./RH/CO2 Anemometer)	
				8909 AZ (Pocket Barometric Anemometer) ;	
				8910 AZ (Pocket Barometric Anemometer) ;	
导管	风速+风量+温度 +RH%	机子、探头分离	需要	记录器	8905 AZ (Temp. & RH Anemometer)
					96792 AZ (Air Flow Temp. RH Data Logger)
					98792 AZ (Air Flow Data Logger Printer)