

当我的 ORP 笔出现较大偏差时怎么办？

回复：建议参考用户手册章节“ORP 电极清洗”和“电极测试”来操作。

对于上述测试溶液的比例，

它是“50ml pH 4 + 1g quinhydrone”以及“50ml pH 7 + 1g quinhydrone”，并且需要在混合后一小时内使用。

如果仍然无法正常工作，请与您购买此产品的当地商店联系并提供序列号和相关信息以进行售后服务。

Question

What to do when my ORP pen is in big deviation?

Reply: We suggest to do “ORP electrode cleaning” & “Test the electrode” according to the user manual chapter.

For the ratio of mentioned test solution,

it's “50ml of pH 4 + 1g of quinhydrone”,

“50ml of pH 7 + 1g of quinhydrone”,

and it need to be used within one hour after mixed.

If it still not working, please contact with the local shop you purchase this product with serial number and related information for after service.