

## AZ86023 荧光法溶氧仪校正出现 95.0%~105.0%以外的数值?

AZ86023 荧光法溶氧仪不需频繁校正，当数值不准确或是经化学清洁后才需校正。若校正有问题出现 95.0%~105.0%以外的数值，请依下方说明操作。

先将仪表（测棒）恢复出厂设置(请看说明书第 12 页设定说明，选择 P7.0)，然後检查测棒盖上保湿盖的数据（不用关心精度，有差异即可），如果 error 消失，说明是校正过程中搞错了。

### 設定（首選項設定）

該儀器專為多種應用而設計，您可以自訂基本設置，使其適合您的獨特應用。

例如，測量 D.O 時若在高鹽度、> 1 ppt 的環境中，應考慮鹽度。

按" SET "鍵進入設定模式。

如果操作閒置20秒，則轉回正常模式。

用" ▲ "或" ▼ "鍵選擇程序，按" ← "鍵進入程序。

使用" ▲ "或" ▼ "進行調整，按" ← "鍵確認設定或按" ESC "鍵退出而不儲存。

下面列出了可調節程式的編號、說明、預設值和可調節範圍。

設定完成後，按" ESC "鍵退出，直到返回正常模式。

品項 / 數量	描述	預設值	可調範圍
P2.0	記憶全清除	No	Yes or No
P3.0	D.O 補償		
P3.1	鹽度補償	ON	OFF or ON
P3.3	鹽度值	No	0.0~55.0 ppt
P3.4	壓力值	No	50.0~115.0 kPa
P5.0	自動睡眠時間	No	No, 15, 30, 45, 60 分鐘後睡眠
P6.0	溫度單位	°C	°C or °F
P7.0	重置為原廠設置	No	將儀器重置為預設值並清除記憶體。