



扫我看
产品详情与视频



**pH探头&防护罩可拆卸
用更久、更省心!**

耐用食品级塑胶防护罩可拆卸
测棒可更换

**应用广泛 液体含量低、
水溶液、半固态皆适合**

传统 PH 笔测不了的, AZ8613通通搞定
高灵敏小巧玻璃电极 - 少量液体也能测



8613 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 玻璃尖头电极且附矛型保护罩, 适用于湿润半固体物质的量测, 例如: 土壤、老面、酸奶、肉类等
- 玻璃尖头电极卸下保护罩可测少量液体或软质样品
- 电极可更换
- 耐用型食品级塑胶防护罩, 测量食品更安全, 更无须担心测量时生锈进入食品。
- 使用更安全且不会割伤手部
- 食品级塑胶防护罩保护玻璃探头, 没有金属锐利, 故同时也能保护您测量时不会受伤
- 测棒可查看斜率判断是否需更换探头
- 13.5厘米长的pH测棒, 加上防护罩约15.5厘米
- IP67防水外壳, 不小心落入水中也无需担心, 但并不建议整机泡入水中测量
- 酸碱度、温度双显示
- 具温度补偿功能
- 读值锁定功能
- 笔型设计, 轻巧易携带
- 低电量显示
- 自动关机功能
- 温度单位°C/°F可供切换
- 3点校正设计, 一键校正
- 出货附pH4、7、10校正包

品名	AZ8613坚固尖型pH检测笔
pH范围	0.00~14.00
pH精度	±0.1
pH解析度	0.01
温度范围	0~70.0°C
温度精度	±0.1°C
温度解析度	0.1
自动温度补偿	有
LCD荧幕尺寸	30x18mm
操作环境	0~70.0°C · 湿度<80%
储存环境	0~60.0°C · 湿度<90%
感测器寿命	良好维护状态下 >6个月
机身尺寸	290x39x39mm
重量	110g
电池	LR44x4颗
可替换配件	可拆卸式pH电极
标准包装	机器/ 电池/ 说明书/ 手腕挂绳/ 纸盒



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.