

使用说明



电导度LED 指示器



0~90uS/cm

3/4" NPT

步骤 1:

无需校准。

确保两根测试探头在安装后都能达到没入水中的状态。

步骤 2:

装上随附的 O 型环 (O-ring)。

以顺时针方向安装该指示器。



步骤 3:

该指示器所需的电压是9VDC@ <900mA 的变压器。

变压器的详细规格还须具备:

插头内径:2.1mm, 插头外径.:5.5mm

插头长度: 11mm, 插头极性:内正外负

步骤 4:

透过LED颜色得知所测量水体的电导率值

- #1...green <15uS/cm
- #2...green <30uS/cm
- #3...green <45uS/cm
- #4...green <60uS/cm
- #5...green <75uS/cm
- #6...yellow <90uS/cm
- #7...red flashing >90uS/cm



简易水电导率电阻换算表:

水电导率 (uS/cm)	电阻 (ohm*cm)
15	67K
30	33K
45	22K
60	17K
75	13K
90	11K