

为什么多次使用数据记录器无法记录第二次？

你好，这个录音机是只设计一次录音吗？

我们使用了一个设备 (AZ 88163 S/N:1901770) 来记录我们的仓库温度。5月12日开始录制，6月2日停止，我们可以看到 pdf 和 csv 的录制数据，但无法重置开始另一个录制....

回答：

#88163 专为多次使用而设计。下载数据后，请返回配置页面重新检查所有设置，然后按保存确认。

当再次长按开始键进行记录，您会看到绿色 LED 闪烁开始记录，新记录将覆盖记录仪内存 IC 中保留的旧数据。

Why my multiple use datalogger could not record second time?

Hello, is this recorder designed one time recording only?

We've used a device (AZ 88163 S/N:1901770) for recording our warehouse temperature. Started recording on 5/12, stopped on 6/2, we can see the recorded data by pdf and csv, but it can not reset to start another recording....

ANSWER:

#88163 is designed for multiple time use. After you download the data, please go back to configure page to re-check all the setting and then press SAVE to confirm.

Then, once you long press the start key again to record, you will see green LED blink to start recording and the new record will overwrite the kept old data in the logger memory IC