



针对高温 & 多点测温应用，尤其需严格遵守 GLP 规范，以确保数据的完整性、可追溯性和准确性。

88595 特点

- 高精度4通道K/J/T/R/S/E型热电偶温度记录器
- 符合GLP良好实验室规范-数据可追溯、可设定密码(4位密码)
- 电脑导出.CSV数据·免软件·出货附2.0USB-C线
- 支援红外线无线打印(需加购便携式红外线打印机)
- 可自动记录48000笔数据·手动记录99笔
- 内置可充电锂电池·出货附USB-C线
- 双警报设置·蜂鸣、红色背光
- 超大LCD萤幕,具蓝色背光显示,方便于黑暗处使用
- 通道可各别设置警报值、偏移值
- 多元摆置·机身背面壁挂孔可安装在墙壁上、脚架孔可锁于脚架、立架可置于桌面
- 具读值锁定功能,方便检视
- 数据可回查
- 一按即可显示T1及T2温度、差值
- 可检视温度与基准值之差异
- 机身背面可一键回归原厂设定
- 可检视最大/最小值
- 取样时间延迟设定
- 具备自动关机功能·亦可以取消自动关机
- 低电量指示灯

型号	AZ88595 GLP实验室规范 4通道 K/J/T/R/S/E热电偶温度记录仪
K型热电偶温度范围 (环境温度于18~28°C)	-200~1370°C, -328 ~ 2498°F
J型热电偶温度范围 (环境温度于18~28°C)	-200~760°C, -328 ~ 1400°F
T型热电偶温度范围 (环境温度于18~28°C)	-200~390°C, -328 ~ 730°F
R型热电偶温度范围 (环境温度于18~28°C)	0~1760°C, 32 ~ 3200°F
S型热电偶温度范围 (环境温度于18~28°C)	0~1760°C, 32 ~ 3200°F
E型热电偶温度范围 (环境温度于18~28°C)	-200~736°C, -328 ~ 1356°F
解析度	1°C/°F, 1000°C/°F以上 0.1°C/°F, 1000°C/°F以下
精度	±0.5°C (低于1000°C), 1°C (高于1000°C) ±0.9°F (低于1832°F), 1.8°F (高于1832°F)
背光	蓝、红(红光为警报)
警报蜂鸣	10厘米距离为70分贝
记忆数据	48000笔自动记录 99笔手动记录
取样频率	1, 2, 5, 10, 15, 30秒、1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 90分钟
开始延迟	0, 1, 5, 10, 30分钟、1, 2, 5, 24小时
供电	内置3.7V充电锂电池, USB-C接孔
耗电量	<6.5mA(背光关闭), <30mA(背光开启) 连续操作>120小时(背光、警报关闭)
LCD尺寸	60x75mm
操作环境	10~60°C, 湿度<80%
储存环境	-20~50°C, 湿度<90%
产品尺寸	180x75x50mm
重量	~200g
标准包装	主机、一级精度热电偶K线x4条、 说明书、手提盒、USB-C充电线
可选购配件	红外线打印机、多国转接头



服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF